



Anwendungshinweise

Anbringung

Zur Verwendung einfach eine LP auf den Plattenspieler auflegen und dann das Plattengewicht auf die Mittelspinde aufsetzen. Dies kann im laufenden Betrieb geschehen. Es ist nicht notwendig, das Laufwerk zum Auf- oder Absetzen anzuhalten.

Gravity One funktioniert mit allen Arten von Plattentellern. Gummimatten allerdings vermindern ihre Effektivität. Besonders gut funktioniert das Plattengewicht zusammen mit der Tellerplatte von Origin Live. *Gravity One* offenbart eine größere Detailfülle und ermöglicht, Instrumente besser separiert wahrzunehmen. Der Bass klingt tiefer und definierter. Die räumliche Darstellung enthält mehr Bühnentiefe.

Aufbau

Das Plattengewicht *Gravity One* besteht aus mehreren dünnen Schichten, die nur lose miteinander verbunden sind. Es ist Teil des Konstruktionsprinzips, dass sich diese Schichten gegeneinander verschieben. Bitte ziehen Sie die Schrauben auf der Unterseite NICHT fest an. Das ist dem Klang abträglich. *Gravity One* wird bereits korrekt eingestellt geliefert.

Hinweis zu welligen Platten

Gravity One ist ein Leichtgewicht und nicht dazu gedacht, wellige LPs flachzudrücken. Schwere Gewichte und Ringe, die zu diesem Zweck verkauft werden, führen häufig zu anderen Problemen. Effektiv kann das Problem welliger LPs nur durch eine Plattenbügelmaschine gelöst werden.

Das Gewicht bitte nur von der Oberseite mit einem leicht feuchten Tuch reinigen. Die Unterseite sollte nicht feucht werden.

Richtig probehören

Hören Sie mit erhöhtem Pegel. Subtile Änderungen fallen dann wesentlich deutlicher auf als bei niedrigen Pegeln.

Gravity One hat bei verschiedenen LPs eine unterschiedliche klangliche Effektivität. Die Absorption hochfrequenter Resonanzen, die durch das Kratzen der Nadel in der Rille verursacht werden, hängt vom Musikmaterial ab. Wenn Sie also den Eindruck haben, dass plötzlich Höhen fehlen, dann achten Sie einmal darauf, ob sich tatsächlich nur die Tonalität geändert hat, da jetzt weniger Zischlaute in der Musik sind, während die feinen Hochtoninformationen jetzt nicht mehr überdeckt werden.

Vorsichtsmaßnahmen und Pflege

Das Plattengewicht ist durch seine dünnen Schichten im Innern empfindlich gegen Fallschäden. Sollte es Ihnen dennoch einmal runterfallen und zerbrechen, schicken Sie das Plattengewicht bitte an den deutschen Vertrieb, der es zur Reparatur nach England weitersendet.

Das Gewicht bitte nur von der Oberseite mit einem leicht feuchten Tuch reinigen. Die Unterseite sollte nicht feucht werden.

Vertrieb in Deutschland:
Sieveking Sound GmbH & Co. KG
Plantage 20
28215 Bremen
www.sieveking-sound.de
